

# Anwenderanleitung Laser-Nivelliersystem L200/L350



1. Gerät aus dem Transportkoffer nehmen.
2. Sind betriebsbereite Batterien im Gerät?
3. Gerät auf das Stativ schrauben und Dosenlibelle mittels der Fußschrauben einspielen.
4. Gerät einschalten.  
Blinkt die Nivellieranzeige, ist das Gerät nicht im Selbstnivellierbereich und muß nachjustiert werden.

## **HERBERT KREITEL** **Feinmechanische Werkstätten**

Vermessungs-, Navigations-  
und Kontrollinstrumente

Inh. Norbert Kreitel

Tanusstrasse 30

53119 Bonn

Germany

Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60

Fax +49 (0) 2 28 69 74 93

[www.kreitel-vermessungsgeraete.de](http://www.kreitel-vermessungsgeraete.de)

[info@kreitel-vermessungsgeraete.de](mailto:info@kreitel-vermessungsgeraete.de)

 **Spectra-Physics**

**LASERPLANE**

Spectra-Physics GmbH, Siemensstrasse 20  
64289 Darmstadt, Tel.: 0 61 51-70 80  
Fax: 0 61 51-7 50 00, Tx: 419 471 spda d