Bedienungsanleitung

DISTO online

Leica Geosystems



Copyright © 2001 PMS Photo Mess Systeme AG. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch beschreibt die Versionen 2.x des Programmes DISTO online.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte entweder an Ihre lokale Vertretung oder direkt an uns:

PMS PHOTO-MESS-SYSTEME AG Bahnhofstraße 8 CH - 9430 St. Margrethen

 Telefon
 +41 (71) 744 70 91

 Fax
 +41 (71) 744 68 29

 Internet
 http://www.pms.co.at

 http://www.elcovision.com

Email: support@pms.co.at

1. AuflageMai 20012. AuflageAugust 2001

Warenzeichen

DISTO GSI, DISTO memo², DISTO pro² und DISTO pro⁴ sind Warenzeichen der Leica AG DISTO online ist ein Warenzeichen der PMS AG Windows 95, Windows NT sind Warenzeichen von Microsoft

Inhalt

Einleitung	1
DISTO online	1
Installation des Programmes	1
Deinstallation des Programmes	2
Installation eines Leica DISTO	2
Der erste Start von DISTO online	2

Die Bedienung von DISTO online

3

Bedienung und Möglichkeiten im einfachen Modus	
Die Seite "Senden"	
Die Seite "Messprotokoll"	
Die Seite "Einstellungen"	6
Bedienung und Möglichkeiten im Experten Modus	
Die Seite "Senden"	
Die Seite Information	9
Manuelles Einstellen des DISTO Modells	
Die Seite "Funktionen"	
Vom Modell des Leica DISTO abhängige Seiten	
Die Seite "Datenübertragung"	
Laden einer neuen Landessprache in den DISTO	
Laden von eigenen Kodierungen für die Messungen	
Laden einer neuen Landessprache in den DISTO Laden von eigenen Kodierungen für die Messungen	

Referenz: Die Seiten und Dialoge von DISTO online

15

Die Fußzeile von DISTO online	15
Die Seite Senden im einfachen Modus	16
Die Seite Senden im Experten Modus	17
Der Dialog "Sendestring formatieren"	18
Die Seite Information im einfachen Modus	20
Die Seite Information im Experten Modus	21
Der Dialog DISTO und Schnittstelle auswählen	22
Die Seite Messprotokoll	23
Der Dialog Spalten auswählen	24
Die Seite Funktionen.	25
Die Seite Einstellungen	26
Die Seite Datenübertragung	27
DISTO Benutzerkodierungen verwalten	28
Die Seite Leica	29

Problembehebung

DISTO online findet keinen Leica DISTO	
Kann COMx: nicht öffnen. Der Port ist belegt oder nicht vorhanden	
Port COMx: geöffnet. Suche nach DISTOskein DISTO gefunden	
DISTO online meldet "Ihre Systemdateien sind veraltet"	

Glossar			
Index			

35	

33

31

Einleitung

DISTO online

DISTO online ist ein Programm, das es Ihnen ermöglicht, einen Leica DISTO an einer beliebigen seriellen Schnittstelle eines mit MS Windows 95/98/ME oder Windows NT/2000 arbeitenden PC oder Notebooks zu betreiben.

Das DISTO online unterstützt alle Leica Laserentfernungsmesser mit serieller Schnittstelle und erkennt diese beim Anschluß an eine serielle Schnittstelle automatisch.

Mittels DISTO online können alle Windows Programme, und auch Programme im DOS Fenster mit den Meßwerten der DISTOs versorgt werden. Weiters können die Meßwerte z.B. mittels Microsoft Excel direkt weiterverarbeitet werden.

Bei Leica DISTO Geräten mit einem internen Speicher ist eine Online und Offline Kommunikation möglich.

Installation des Programmes

Für DISTO online gibt es 2 Installationsprogramme: Ein Installationsprogramm für die minimale Installation, in der keine Systemdateien enthalten sind, und ein Installationsprogramm für die maximale Installation, die auch alle notwendigen Systemdateien für Microsoft Windows enthalten sind. Diese Unterscheidung wurde deshalb gemacht, da die allermeisten PCs die aktuellen Systemdateien enthalten, und es nicht notwendig ist diese zu aktualisieren, das Installationsprogramm für die minimale Installation ist dadurch um einiges kleiner und daher viel schneller aus dem Internet zu laden.

Sie erhalten DISTO online auf einem Datenträger zu Ihrem DISTO oder unter Die Installation des Programmes gestaltet sich recht einfach. Rufen Sie einfach das Programm "SetupDisto.exe" auf, es werden dann alle benötigten DISTO online Dateien in das Verzeichnis "C:Programme\Disto" kopiert. Die maximale Installation aktualisiert dann gegebenenfalls die Windows Systemdateien, dadurch wird ein Neustart des Computers notwendig.

http://www.disto.com

http://www.elcovision.com

Nach erfolgter Installation ist das Programm sofort betriebsbereit.

Deinstallation des Programmes

Sie können DISTO Online folgendermaßen deinstallieren:

Klicken Sie auf das Startmenü -> DISTO online -> uninstall DISTO online

• Es erscheint ein Dialog, in dem Sie gefragt werden, ob sie DISTO online wirklich deinstallieren möchten. Das Deinstallationsprogramm entfernt alle Dateien, die das Installationsprogramm erzeugt hat, Messprotokolle bleiben aber erhalten.

Installation eines Leica DISTO

Schließen Sie Ihren Leica DISTO mit einem geeigneten Datenkabel an eine beliebige serielle Schnittstelle Ihres Computers an.

Falls Sie bei dem DISTO einmal die Einstellungen für die serielle Schnittstelle verändert haben, vergewissern Sie sich, daß die Einstellungen des Leica DISTO für die serielle Schnittstelle den Werkseinstellungen von Leica entsprechen.

Der erste Start von DISTO online

Nach dem Start des Programmes werden von diesem die vorhandenen Schnittstellen des Computers nach einem Leica DISTO abgesucht und die Kommunikationsparameter automatisch eingestellt.

Sobald ein DISTO gefunden wurde, werden auf der Informationsseite die gerätespezifischen Parameter wie Seriennummer, Version etc. angezeigt. Das Programm ist nun bereit für die Messungen, man kann nun diese Seite verlassen und die Seite "Senden" aktivieren um das Sendeformat einzustellen.

Die Bedienung von DISTO online

Bedienung und Möglichkeiten im einfachen Modus

Die Seite "Senden"

A DISTO online 2.0
Senden Information Messprotokoll Einstellungen Datentransfer Leica
DISTO Daten senden:
Nicht Senden, nur mitprotokollieren
O An die aktuelle Eingabeposition senden.
Datenformat
Die Daten des DISTOs werden im folgenden Format an andere Programme gesendet:
Messwert
Messwert[Enter]
Messwert[Tab]Einheit[Enter]
Position[Tab]Messwert[Tab]Einheit[Tab]Code_A[Tab]Code_B[Tab]Code_C[Enter]

Das Fenster ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Im oberen Teilbereich wird definiert, was mit den Daten geschehen soll, d.h. wohin werden diese übertragen. Im unteren Bereich der Seite wird das zu sendende Datenformat definiert. Vier vordefinierte Formate sind möglich:

- 1. Es wird nur der Messwert übertragen
- 2. Es wird der Messwert übertragen und mit der Eingabetaste automatisch bestätigt
- Es wird der Messwert, dann ein Tab, dann die Einheit und schlie
 ßlich die Bestätigung durch die Eingabetaste übertragen. Dieses Format könnte typisch f
 ür die Kommunikation mit Excel sein

4. Das vierte Format ist eher für die Offlinebenutzung des DISTO (hier besonders des DISTO pro 4) gedacht, da man hier sowohl die Speicherplatzbelegung und auch die Kodierung der Messwerte mit abruft.

Die Seite "Messprotokoll"

Zusätzlich zu der Übergabe an die einzelnen Windows Programme wird in DISTO online ein Messprotokoll mitgeführt. Dieses Protokoll kann unabhängig von der Ausgabe nach außen frei in seinem Schreibformat gestaltet werden:

DISTO online 2.0					
Senden Information	Messp	rotokoll Ei	instellungen	Datentransfer L	eica
Uhrzeit ms P	osition	Messwert	Einheit	Code A Co	de B 🛛 Code (🔺
17:06:51.4	0	1.866	m		
17:06:53.1	0	1.864	m		
17:06:56.6	0	1.865	m		
17:07:01.4	0	1.865	m		
17:07:11.5	0	1.865	m		
17:07:21.4	0	1.865	m		
17:07:31.6	0	1.864	m		
17:07:41.5	0	1.864	m		1000
17:07:51.5	0	1.864	m		
17:08:01.5	0	1.865	m		
17:08:11.4	0	1.864	m		
17:08:21.5	0	1.865	m		
17:08:31.5	0	1.864	m		
17:08:41.5	0	1.865	m		
17:08:51.5	0	1.864	m		-
•					
Spalten	[Protol	koll	Exc	eldatei erstellen
OM2: DISTO pro	4		٢	Einfach.	?

Das Protokoll wird von DISTO online selbständig mitgeführt und automatisch in eine Datei "DISTO online JJJJ-MM-TT.log" gespeichert, wobei JJJJ für das Jahr, MM für den Monat und TT für den Tag steht.

Schaltfläche "Spalten"

Über den Schaltfläche Spalten gelangt man in eine Liste, in der durch simples Anklicken das Format geändert werden kann. Hierbei ist zu beachten, daß die aktivierten Felder von oben nach unten in der Liste von rechts nach links aufgeführt werden.

<mark>: B</mark> Spalten ausw	vählen		×
Wählen Sie die Sj Sie können auch Doppelklicken Sie klicken Sie die die	palten aus die im Me eine eigene Beschrif ⊧langsam auf eine Z ⊧Zelle an und drück≀	ssprotokoll angezeigt werd tung definieren: elle in der Spalte "Beschrift en die Taste F2.	en sollen. ung'' oder
Spalte	Aktiv	Beschriftung	
Datum		Anno Domini	
Uhrzeit	V	Uhrzeit	
Uhrzeit ms		Uhrzeit ms	
Position	v	Position	1.1
Messwert	v	Messwert	
Einheit	\checkmark	Einheit	1.1
Distanz		Distanz	1.1
Min. Dist.		Min. Dist.	1.1
Max. Dist.		Max. Dist.	
Fläche		Fläche	
Volumen		Volumen	
Distanz Einheit		Distanz Einheit	
Winkel		Winkel	-1
Winkel Finheit		Winkel Finheit	
Rücksetzen		Abbrechen	ок

Die Spalte "Spalte" definiert den internen Steuerbefehl und in der Spalte Beschriftung kann ein beliebiger, individueller Text eingegeben werden. Um den vorgeschlagenen Text zu ändern geht man vor wie im Fenster selbst beschrieben.

In der Spalte Aktiv lassen sich dann die einzelnen Spalten für das Messprotokoll ein und ausschalten.

Schaltfläche "Protokoll"

Über die Schaltfläche Protokoll wird das Messprotokoll bearbeitet.

Alte Protokolle können damit wieder geladen, das aktuelle Protokoll kann unter einem anderen Namen gespeichert werden. Das angezeigte Protokoll kann auf dem Standarddrucker ausgedruckt werden.

	Protokoll
_	Protokoll speichern unter Protokoll laden
_	Protokoll drucken
	Protokoll löschen

Schaltfläche "Exceldatei erstellen"

Über die Schaltfläche "Exceldatei erstellen" werden die aktiven Spalten des Protokolls in eine Exceltabelle geschrieben wobei jeder Spalte des Protokolls eine Spalte der Exceltabelle zugewiesen wird.

Bei der Übertragung wird Microsoft Excel automatisch gestartet, so daß man sofort die Tabelle vor sich hat.

Die Seite "Einstellungen"

enden Information	n Messprotok	oll Funkt	tionen Einstel	llungen Le	ica	
Dezimaltrennzeich	en				en e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	Beispiel		3.1415		Änderr	.
Kommunikation mit	anderen Progr	ammen				
DISTO online i	mmer im Vorder	grund				
Beim Start auto	matisch Micros	oft Evcel «	starton			
Deim Start auto	mauscrimicios		statten.			
Concession of the second se						
Beim Start auto	matisch folgend	des Progra	amm starten:			
Beim Start auto	matisch folgeno	des Progra	amm starten:			
Beim Start auto	matisch folgeno	des Progra	amm starten:			
Fernsteuerung - Me	matisch folgeno essungen auslö	des Progra	amm starten:			
Fernsteuerung - Mr	matisch folgend essungen auslö	des Progra sen Strg	amm starten:	Alt	Taste	
Fernsteuerung - Ma Funktion	matisch folgend essungen auslö	des Progra sen Strg	amm starten:	Alt	Taste	
Fernsteuerung - Mi Funktion Einzelmessung Minimummessung	matisch folgend essungen auslö	sen Strg	amm starten:	Alt	Taste F8 F9	
Fernsteuerung - Mi Funktion Einzelmessung Minimummessung Maximummessung	matisch folgend essungen auslö	sen Strg	amm starten:		Taste F8 F9 F9	
Fernsteuerung - Mi Funktion Einzelmessung Minimummessung Dauermessung	matisch folgend essungen auslö	sen Strg	amm starten:		Taste F8 F9 F9 F10	
Fernsteuerung - Mi Funktion Einzelmessung Minimummessung Dauermessung Laser ein/aus	matisch folgend essungen auslö	sen Strg	amm starten:		Taste F8 F9 F9 F10 F11	
Fernsteuerung - Mi Funktion Einzelmessung Minimummessung Dauermessung Laser ein/aus Protokoll -> Send	matisch folgend essungen auslö g en	sen Strg	amm starten:		Taste F8 F9 F9 F10 F11 F12	
Fernsteuerung - Mi Funktion Einzelmessung Minimummessung Dauermessung Laser ein/aus Protokoll -> Send	matisch folgend essungen auslö g en	sen Strg	amm starten:		Taste F8 F9 F9 F10 F11 F12	

Auf der Seite Einstellungen wird dem Anwender ermöglicht, verschiedene Definitionen vorzunehmen.

Es kann das Dezimaltrennzeichen als Punkt (Standard) oder über den Schalter Ändern auf die Systemeinstellungen zurückzugreifen.

In dem Kommunikationsfeld können Applikationen beim Programmstart automatisch mit aktiviert werden. Als Standard wird es wohl Microsoft Excel als Basisapplikation sein, zumal auch die verschiedenen vordefinierten Datenformate auf Microsoft Excel abgestimmt sind.

Dennoch kann aber auch eine andere Applikation aktiviert werden. Über einen Standard Windows Dateiauswahldialog kann man diese beliebig auswählen.

Die Fernsteuerung ermöglicht es, den Leica DISTO vom Rechner aus mit verschiedenen Messfunktionen anzusteuern. Hierbei liegt das Auslösekommando als Standard auf den eingeblendeten Funktionstasten. Diese können aber, falls die Tasten von dem Programm in dem Sie arbeiten belegt sind, beliebig modifiziert werden. Durch Drücken einer dieser Tasten in einem beliebigen Programm wird dann die entsprechende Funktion bei dem Leica DISTO ausgelöst.

Folgende Fernsteuerungsfunktionen sind zur Zeit möglich:

- Einzelmessung Es wird eine Messung ausgelöst und gemäß Einstellung auf der Seite "Senden" verarbeitet.
- 2. Minimummessung

Der Leica DISTO führt Dauermessungen aus, und DISTO online wertet intern die Messungen aus. Nach dem 2. Drücken der entsprechenden Taste(n), hier z.B. Strg und F8 gibt DISTO online die kürzeste Entfernung aus die gemessen wurde. 3. Maximummessung

Diese funktioniert wie die Minimummessung jedoch wird nicht die kürzeste, sondern die längste Distanz wird ausgegeben

- 4. Dauermessung Der Leica DISTO wird in den Dauermessungsmodus geschaltet und alle Messungen werden von DISTO online ausgegeben.
- 5. Laser ein/aus Der Laser des DISTO wird an bzw. ausgeschaltet
- Protokoll ->Senden Der zur Zeit im Messprotokoll selektierte Eintrag wird wie eine Messung gesendet. Das ist z.B. sehr nützlich, wenn man aus den Messungen in einem CAD eine Zeichnung erstellen will.

Bedienung und Möglichkeiten im Experten Modus

Über die Schaltfläche "Einfach" in der unteren Leiste des Programmes kann vom einfachen Modus des Programmes in den Expertenmodus umgeschaltet werden.

COM2: DISTO pro 4	<u>.</u>	Einfach	?
		Einfach (N Experte (A	ur die nötigsten Befehle sind verfügbar) 🕠

Die wesentlichen Unterschiede zum einfachen Modus sind auf der Programmseite "Senden". Des weiteren wird eine Seite mit dem Namen "Funktionen" hinzugefügt.

Die Seite "Senden"

🖋 DISTO	online 2.0					- 🗆 🗵	
Senden	Information	Messprotokoll	Funktionen	Einstellungen	Datentransfer	Leica	
	Daten sende ht Senden, ni	n: ur mitprotokolliere	n				
O An	die aktuelle E	ingabeposition s	enden.				
C An	eine feste Ein	gabeposition ser	nden:				
	Ziehen Sie nebenstehendes Symbol dorthin, wo die Daten eingetragen werden sollen.						
Datenfi Die Dal	ormat ten des DISTI	Ds werden im folj	genden Forma	at an andere Pro	gramme gesenc	let:	
Mess	wert##En	ter					
	Datenformat ändern						
Сом2: D	ISTO pro 4		<u> </u>	<mark>€</mark> Expe	erte	?	

Die Seite "Senden" wurde insofern erweitert, als nun die Messwerte immer an eine feste Position einer Anwendung geschrieben werden können. Dies ist besonders bei verschiedenen Anwendungen im CAD Bereich von Hilfe, oder

auch, wenn die Messung vom Rechner mit der Schaltfläche 🖄 ausgelöst werden soll.

Die Position zu der gesendet werden soll wird folgendermaßen definiert:

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol und halten Sie die Maustaste gedrückt. Der Mauszeiger wechselt seine Form zu dem Fadenkreuzsymbol.

Wählen Sie nun jenes Fenster oder Feld aus, in das Sie die Messungen geschrieben haben wollen. Zur Verdeutlichung wohin die Daten geschrieben werden, wird um dieses Feld ein roter Rahmen gezeichnet. Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird die letzte Auswahl aktiv.

Die Änderung des Sendeformates ist im Expertenmodus nicht mehr mit dem einfachen Modus zu vergleichen. Waren im einfachen Modus die Formate fest vorgegeben, so kann im Expertenmodus das Format komplett frei und flexibel definiert werden, lesen Sie dazu auch "Der Dialog Sendestring formatieren" in dem Kapitel Referenz.

Die Seite Information

🥓 DISTO	online 2.0					
Senden	Information	Messprotokoll	Funktionen	Einstellungen	Datentransfer	Leica
DISTO	online 2.0 RC	1 (May 16 2001)	- (C) 2001 by	PMS AG		
Informat	ion über den l	eica DISTO				
Serieller DISTO DISTO Serienne	Port: :COI Type :71 Version :21 ummer :199	M2: 9600,8,none - DISTO pro 4 837	s,1			
DIST	0 suchen	DISTO	auswählen	Info	o über DISTO	
COM2: D	ISTO pro 4		A	Expe	erte	?

Auf dieser Seite erscheinen im Expertenmodus 2 weitere Schaltflächen: "DISTO auswählen" und "Info über DISTO".

Manuelles Einstellen des DISTO Modells

Klicken Sie auf die Schaltfläche "DISTO auswählen", es erscheint folgender Dialog:

DISTO und Schni	ttstelle auswählen
DISTO auswähler	x DISTO pro 4
Schnittstellenpa	rameter
Schnittstelle	COM2:
Baudrate	9600 Baud 💌
Datenbit	8 Data
Parität	none Parity
Stopbit	1 Stop
	OK Abbrechen

Es können hier das DISTO Modell, und die Schnittstelleneigenschaften frei ausgewählt werden. Wenn aus der Auswahlliste "DISTO auswählen" ein DISTO Modell auswählt wird, so werden die Schnittstellenparameter für dieses DISTO Modell automatisch gesetzt.

Die Seite "Funktionen"

Senden Information Messprotokoll Funktionen Einstellungen Datentransfer Lei Periodische Messung ausführen		-	J					online 2.0	🖉 DISTO
Periodische Messung ausführen Automatisch Messung im folgendem Intervall auslösen:	ca]	Le	sfer	Datentransi	Einstellungen	Funktionen	Messprotokoll	Information	Senden
Automatisch Messung im folgendem Intervall auslösen:				1			g ausführen	lische Messur	Period
Oh + Om + 10s +					uslösen:	em Intervall a	sung im folgend	tomatisch Me:	🗌 Au
						*	n <u>-</u> 10 s		01
COM2: DISTO pro 4 Experte ?				 1000 (000000) 	K			A ava 0.121	COM2- D

Die Seite Funktionen, die im Expertenmodus hinzukommt, ermöglicht es, Messungen in regelmäßigen Intervallen vom Rechner aus automatisch auszulösen. Die möglichen Messintervalle liegen zwischen 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden als längstes Intervall und fünf Sekunden als kürzestes Intervall. Es ist darauf zu achten, daß das Messintervall nicht kürzer ist als die Messdauer ist, da der Leica DISTO ansonsten Fehler melden könnte. Die Messdauer des Leica DISTO ist abhängig von der Messdistanz, von der Objektoberfläche und vom Einfallswinkel des Laserstrahles.

Vom Modell des Leica DISTO abhängige Seiten

Die Seite "Datenübertragung"

Ist ein Leica DISTO der neuen Generation (DISTO pro⁴) angeschlossen, so wird diese zusätzliche Seite verfügbar. Auf dieser Seite werden dann Fähigkeiten verfügbar, die nur von der neuen Generation des DISTO unterstützt werden. Auf diese Seite kann dann sowohl in der Einstellung "einfach "als auch im Expertenmodus zugegriffen werden.

Senden	Information	Messprotokoll	Einstellungen	Datentransfer	Leica	
DISTO	konfigurieren					
Der DI Messk verwal	STO unterstü odierungen. D tet und in den	zt benutzerdefini liese können hie DISTO geladen	ierte K r	odierungen		
Der DI	n. STO kann mit	einer zusätzliche	en 📃	Sprache		
-DISTO Alle Da	Datenspeich tensätze des	er DISTO löschen.		Löschen!		
Alle Da	tensätze des l	DISTO löschen.		Löschen!		
Alle Die	Datensatze t Datensätze v	ransterieren on bis transferier bis 10	en	Transfer!		
von	1	018 10]			
			- 1			

Unter "DISTO konfigurieren" können neue Sprachen in den DISTO geladen werden, und die Benutzerkodierungen für die gespeicherten Messwerte definiert werden.

Laden einer neuen Landessprache in den DISTO

Der neue DISTO pro4 unterstützt zu den eingebauten Sprachen eine zusätzliche Sprache, die mittels DISTO online leicht in den DISTO geladen werden kann. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Sprache...". Es erscheint der Windows "Datei öffnen" Dialog, mit dem Sie die gewünschte Sprachdatei auswählen können. Die Sprache wird nach der Auswahl in den DISTO geladen.

Laden von eigenen Kodierungen für die Messungen.

Klicken Sie auf den Schalter "Kodierungen...", es erscheint folgender Dialog:

Pos.	Code A	Code B	Code C
1	Flur	Wand	Länge
2	Dusche	Türe	Breite
3	WC	Fenster	Höhe
4	Bad	Decke	Diagonal
5	Küche	Boden	Schrägdi
6	Essen	Leibung	links
7	Wohnen	Nische	rechts
8	Zimmer	Vorsprun	unten
9	Kind	Säule	mitte
10	Eltern	Kamin	oben
11	Büro	Sockel	aussen
12	Gast	Offnung	innen
13	Galerie	Stufe	Nord
14	Speicher	Schwelle	Ost
15	Keller	Sturz	Süd
16	Treppe	Brüstung	West
17	Terrasse	Kniestoc	Dicke
18	Balkon	Badewann	Fläche
19	Terasse	Waschbec	Volumen
20	Garage	Rolladen	Dreieck

Hier können Sie die Kodierungen nach belieben verändern, abspeichern, wieder laden und in den DISTO senden. Für die Kodierungen existieren folgende Beschränkungen:

Es können maximal 3*20 Kodierungen in den DISTO geladen werden.

Eine Kodierung kann maximal 8 Zeichen lang sein.

Referenz: Die Seiten und Dialoge von DISTO online

Die Fußzeile von DISTO online

In der Fußzeile von DISTO online sind, von links nach rechts folgende Elemente dargestellt:

COM2: DISTO pro 4	Dieses Feld zeigt an ob und was für ein DISTO von DISTO online erkannt wurde, und an welcher Schnittstelle er angeschlossen ist.
٢	Ein Klick auf diese Schaltfläche löste eine Messung aus. Beachten Sie dabei, daß wenn DISTO online im "Senden an die aktuelle Eingabeposition ist", die Messung nur protokolliert wird, da ja die Aktuelle Eingabepostion durch den Mausklick diese Schaltfläche geworden ist.
<mark>₩</mark>	Diese Schaltfläche schaltet den Laser des DISTO ein und aus. Diese Schaltfläche ist nur im Experten Modus von DISTO online verfügbar.
Einfach	Mit dieser Schaltfläche kann zwischen dem einfachen und dem Expertenmodus von DISTO online hin und hergeschalten werden.
?	Mit dieser Schaltfläche wird die Onlinehilfe zu DISTO online aufgerufen. Sie können aber auch statt dessen die Taste F1 Ihrer Tastatur betätigen.

Die Seite Senden im einfachen Modus

🖋 DISTO online 2.0
Senden Information Messprotokoll Einstellungen Datentransfer Leica
DISTO Daten senden: Nicht Senden, nur mitprotokollieren
O An die aktuelle Eingabeposition senden.
Datenformat Die Daten des DISTOs werden im folgenden Format an andere Programme gesendet:
 Messwert
Messwert[Enter]
Messwert[Tab]Einheit[Enter]
Position[Tab]Messwert[Tab]Einheit[Tab]Code_A[Tab]Code_B[Tab]Code_C[Enter]
FOM2: DISTO pro 4

Nicht Senden, nur mitprotokollieren

Die Messungen die vom DISTO online empfangen werden, werden nur in der Seite Messprotokoll protokolliert.

An die aktuelle Eingabeposition senden

Die Messungen die von DISTO online empfangen werden, werden an die aktuelle Eingabeposition geschrieben und zusätzlich im Messprotokoll protokolliert

Messwert

Es wird nur der Messwert an die Eingabeposition gesendet

Messwert[Enter]

Es wird der Messwert mit einem abschliessenden "Return" an die Eingabeposition gesendet.

Messwert[Tab]Einheit[Enter]

Es wird der Messwert mit einem Tabulator und der Einheit gefolgt von einem abschließenden "Return" an die Eingabeposition gesendet.

Position[Tab]Messwert[Tab]Einheit[Tab]Code_A[Tab]....

Es wird entsprechend Positionsnummer, Messwert, ... durch Tabulator getrennt von einem abschließenden "Return" an die Eingabeposition gesendet.

Die Seite Senden im Experten Modus



Nicht Senden, nur mitprotokollieren

Die Messungen die vom DISTO online empfangen werden, werden nur in der Seite Messprotokoll protokolliert.

An die aktuelle Eingabeposition senden

Die Messungen die von DISTO online empfangen werden, werden an die aktuelle Eingabeposition geschrieben und zusätzlich im Messprotokoll protokolliert

An eine feste Eingabeposition senden

Die Messungen die von DISTO online empfangen werden, werden an die zuvor gewählte Eingabeposition geschrieben und zusätzlich im Messprotokoll protokolliert

Die feste Eingabeposition wird folgendermaßen definiert:



- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol und halten Sie die Maustaste gedrückt. Der Mauszeiger wechselt seine Form zu dem Fadenkreuzsymbol.
- Wählen Sie nun jenes Fenster oder Feld aus, in das Sie die Messungen geschrieben haben wollen. Zur Verdeutlichung wohin die Daten geschrieben werden, wird um dieses Feld ein roter Rahmen gezeichnet. Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird die letzte Auswahl aktiv.

Einstellen des zu sendenden Datenformates

Sie können ihr gewünschtes Datenformat in das Eingabefeld schreiben. DISTO online reagiert dabei auf bestimmte Schlüsselwörter: Wörter die von DISTO online durch Messwerte des DISTOS ersetzt werden, werden blau hervorgehoben, z.B. "Messwert", "Einheit" etc., Schlüsselwörter die durch Sondertasten ersetzt werden, z.B. "Enter", "Tab", werden fett dargestellt. Alle anderen Zeichen werden unverändert gesendet. Eine Ausnahme bildet die "##"

Zeichen, welche als Trennzeichen verwendet werden, und nicht gesendet werden.

Der Dialog "Sendestring formatieren"

Eine Liste mit allen Zeichen erhalten Sie durch klicken auf die "Datenformat ändern" Schaltfläche:

******************************	en	×
Aktueller Sendestring:		
Zeit: Uhrzeit Mes	sung: Messwert##Enter	
Doppelklicken Sie in der unte Sendestring haben wollen. Er dem obigen Feld eingefügt.	ren Liste auf den Eintrag den Sie in dem wird dann in die aktuelle Eingabepositio	n in
Eintrag	Beschreibung	
##	Diese Zeichen werden beim Sen	1
Datum	Das PC System Datum zu der die	1
Uhrzeit	Die PC System Uhrzeit zu der die	
Uhrzeit_ms	Die PC System Uhrzeit in Millisek	1.1
Position	Die Punktenummer der Messung	
Messwert	Der letzte Messwert, Distanz, Flä	1.1
Einheit	Die Einheit zur letzten Messung.	
Distanz	Die Distanzmessung des DISTO's.	
Min_Dist	Die von DISTO online ermittelte	
Max_Dist	Die von DISTO online ermittelte	
Flache	Der vom DISTO ermittelte Fläche	
Volumen	Das vom DISTO ermittelte Volum	
Distanz_Einheit	Die Einheit der letzen Distanzmes	-
Das PC System Datum zu der JJJJ:MM:DD	r die Messung empfangen wurde. Forma OK Abbrech	t

##	Sonderzeichen für DISTO online. Diese Zeichen werden gebraucht, um zwei aufeinanderfolgende Schlüsselwörter auseinanderzuhalten. Z.B. wird "MesswertEinheit" nicht als "Messwert" und "Einheit" erkannt, "Messwert##Einheit" jedoch schon. Die Zeichen "##" werden von DISTO online nur intern gebraucht und nicht gesendet.
Datum	Das Systemdatum Ihres Rechners zu dem Zeitpunkt als die Messung vom DISTO empfangen wurde. Das Format in dem das Datum ausgegeben wird lautet JJJJ-MM-TT, also z.B. 2001-05-14
Uhrzeit	Die Systemzeit Ihres Rechners zu dem Zeitpunkt als die Messung vom DISTO empfangen wurde. Intern wird die Zeit je nach Betriebssystem in Millisekundengenauigkeit gespeichert. Das Format in dem die Zeit ausgegeben wird lautet hh:mm:ss also z.B. 16:45:30
Uhrzeit_ms	Wie Uhrzeit, jedoch mit der zusätzlichen Ausgabe der Millisekunden. Diese Zeitauflösung ist Betriebssystemabhängig:
	Unter Win95/98/ME beträgt die Auflösung 1/55 Sekunde, für Windows NT 4.0/ 2000 beträgt die Auflösung 1ms.
	Das Format in dem die Zeit ausgegeben wird lautet hh:mm:ss.ms also z.B. 16:45:30.12
Position	Die Positionsnummer der Messung im DISTO Speicher, lesen Sie dazu Ihr DISTO Handbuch
Messwert	Der zuletzt gemessene Wert des DISTO, das kann sein Distanz, Fläche, Volumen, Winkel etc.
Einheit	Die zum Messwert gehörige Einheit, z.B. "m" oder "ft" etc.

Distanz	Nur die zuletzt gemessene Distanz, keine Flächen, Volumen etc.			
Min_Dist	Die von DISTO online ermittelte minimale Distanz während einer von DISTO online ausgelösten Dauermessung.			
Max_Dist	Die von DISTO online ermittelte maximale Distanz während einer von DISTO online ausgelösten Dauermessung.			
Flache	Nur die zuletzt gemessene Fläche, keine Distanzen, Volumen etc.			
Volumen	Nur das zuletzt gemessene Volumen, keine Distanzen, Flächen etc.			
Distanz_Einheit	Die zur Distanz gehörige Einheit, z.B. "m" oder "ft" etc.			
Winkel	Nur der vom DISTO zuletzt gemessene oder berechnete Winkel			
Winkel_Einheit	Die zum Winkel gehörende Einheit			
Code_A,B,C	Die im DISTO frei zu vergebenden Kodierungen für Messungen. Beachten Sie dazu auch das Kapitel über die DISTO benutzerkodierungen.			
Tastencode	Der vom DISTO übermittelte Tastencode, für nähere Informationen sehen Sie in Ihrem Handbuch für den DISTO nach.			
Enter	Simuliert das drücken der "Enter" Taste auf der Tastatur			
Tab	Simuliert das drücken der "Tabulator" Taste auf der Tastatur			
CursorLinks	Simuliert das drücken der "Pfeil links" Taste auf der Tastatur			
CursorRechts	Simuliert das drücken der "Pfeil rechts" Taste auf der Tastatur			
CursorHoch	Simuliert das drücken der "Pfeil hoch" Taste auf der Tastatur			
CursorAb	Simuliert das drücken der "Pfeil hinunter" Taste auf der Tastatur			

Die Seite Information im einfachen Modus



Die Seite "Information" zeigt Ihnen genauere Informationen über das DISTO online Programm und über den angeschlossenen Leica DISTO an.

Falls der DISTO Fehlermeldungen ausgibt, werden Sie ebenfalls auf dieser Seite mit der Fehlernummer und einem erklärenden Text ausgegeben.

DISTO suchen

Durch anklicken dieser Schaltfläche werden alle Schnittstellen des Computers nach angeschlossenen DISTOs abgesucht. Wird ein DISTO gefunden, so wird die Suche angehalten.

Die Seite Information im Experten Modus



Die Seite "Information" zeigt Ihnen genauere Informationen über das DISTO online Programm und über den angeschlossenen Leica DISTO an.

Falls der DISTO Fehlermeldungen ausgibt, werden Sie ebenfalls auf dieser Seite mit der Fehlernummer und einem erklärenden Text ausgegeben.

DISTO suchen

Durch anklicken dieser Schaltfläche werden alle Schnittstellen des Computers nach angeschlossenen DISTOs abgesucht. Wird ein DISTO gefunden, so wird die Suche angehalten.

DISTO auswählen

Durch anklicken dieser Schaltfläche öffnet sich ein Dialog, in dem der DISTO und auch die Parameter für die seriellen Schnittstellen frei eingegeben werden können.

Info über DISTO

Durch anklicken dieser Schaltfläche wird ein Seriennummern- Befehl an den DISTO gesendet. Antwortet der DISTO, so wird die Information über den DISTO angezeigt, antwortet der DISTO nicht, so wird keine Information angezeigt. Dadurch läßt sich leicht feststellen, ob eine Kommunikation mit dem DISTO möglich ist.

Der Dialog DISTO und Schnittstelle auswählen

DISTO und Schni	ttstelle auswählen 🛛 🗶
DISTO auswähler	x DISTO pro 4
C Schnittstellenpa	rameter
Schnittstelle	COM2:
Baudrate	9600 Baud
Datenbit	8 Data
Parität	none Parity
Stopbit	1 Stop
	OK Abbrechen

DISTO auswählen

In dieser Auswahlliste sind alle zur Zeit bekannten DISTO aufgeführt. Wird einer dieser DISTOs ausgewählt, so werden die Felder Baudrate, Datenbit, Parität und Stopbit automatisch auf die Werkseinstellungen des jeweiligen DISTO voreingestellt.

Mögliche DISTO Modelle sind zur Zeit

DISTO GSI

DISTO memo²/pro²

DISTO pro⁴

Schnittstelle

In dieser Auswahlliste sind alle verfügbaren seriellen Schnittstellen des Computers aufgelistet, d.h. Schnittstellen die von einem anderen Programm belegt werden, werden hier nicht aufgelistet.

Baudrate

Wählen Sie hier die Baudrate für die Kommunikation mit dem Leica DISTO. Mögliche Baudraten sind 110 bis 56000 Baud.

Datenbit

Wählen Sie hier die Anzahl der Datenbit für die Kommunikation mit dem Leica DISTO. Mögliche Datenbit sind 7 oder 8

Parität

Wählen Sie hier die Parität für die Kommunikation mit dem Leica DISTO. Mögliche Einstellungen sind none (keine Parität), even (gerade Parität) und odd (ungerade Parität)

Stopbit

Wählen Sie hier die Anzahl der Stopbits für die Kommunikation mit dem Leica DISTO. Mögliche Einstellungen sind 1, 1.5 und 2.

Die Seite Messprotokoll

Jhrzeit ms	Position	Messwert	Einheit	Code A	Code B	Code (🔺
7:06:51.4	0	1.866	m			
7:06:53.1	0	1.864	m			
7:06:56.6	0	1.865	m			
7:07:01.4	0	1.865	m			
7:07:11.5	0	1.865	m			
7:07:21.4	0	1.865	m			
7:07:31.6	0	1.864	m			
7:07:41.5	0	1.864	m			
7:07:51.5	0	1.864	m			
7:08:01.5	0	1.865	m			
7:08:11.4	0	1.864	m			
7:08:21.5	0	1.865	m			
7:08:31.5	0	1.864	m			
7:08:41.5	0	1.865	m			
7:08:51.5	0	1.864	m			
Spalten		Protoko	dl		Exceldate	i erstellen

Hier werden alle Messungen von DISTO online protokolliert. Die Messungen werden auch automatisch in der Datei "DISTO online JJJJ-MM-TT.log" gespeichert.

Spalten

Öffnet einen Dialog in dem diejenigen Spalten ausgewählt werden können, die angezeigt werden sollen. Es können auch eigene Beschriftungen für die Spalten definiert werden.

Protokoll

Öffnet ein Menü mit dem das aktuelle Protokoll unter einem anderem Namen gespeichert werden kann, ein altes Protokoll geladen werden kann, das Protokoll auf dem Standarddrucker ausgedruckt und gelöscht werden kann

Exceldatei erstellen

Das gerade angezeigte Protokoll wird in eine Exceldatei geschrieben und Microsoft Excel mit dieser Exceldatei gestartet.

Der Dialog Spalten auswählen

ų	Spalten auswähl	en		×
	Wählen Sie die Spalte Sie können auch eine Doppelklicken Sie lan klicken Sie die die Zel	n aus die im Messp eigene Beschriftun gsam auf eine Zelle lle an und drücken	rotokoll angezeigt werden ig definieren: i in der Spalte "Beschriftung die Taste F2.	sollen. g'' oder
-	Spalte	Aktiv	Beschriftung	
-	Datum		Anno Domini	
1	Uhrzeit		Uhrzeit	
•	Uhrzeit ms		Uhrzeit ms	1.
1	Position		Position	1.1
•	Messwert		Messwert	
1	Einheit		Einheit	1.1
1	Distanz		Distanz	
	Min. Dist.		Min. Dist.	1.00
1	Max. Dist.		Max. Dist.	
	Fläche		Fläche	
1	Volumen		Volumen	
•	Distanz Einheit		Distanz Einheit	
1	Winkel		Winkel	
•	Winkel Finheit		Winkel Finheit	
	Rücksetzen		Abbrechen	

Hier können die Spalten ausgewählt werden, die im Messprotokoll angezeigt werden sollen. Durch ein langsames Doppelklicken auf eine Zelle in der Spalte "Beschriftung" kann die Beschriftung der Spalte im Messprotokoll verändert werden. Alle Änderungen werden sofort in das Messprotokoll übernommen.

Rücksetzen

Es werden nur folgende Spalten aktiviert: Uhrzeit, Position, Messwert und Einheit, alle selbst definierten Beschriftungen werden gelöscht und durch die originalen Beschriftungen ersetzt.

Die Seite Funktionen

🛹 DISTO	online 2.0					<u> </u>
Senden Period	Information lische Messur tomatisch Me	Messprotokoll ng ausführen ssung im folgend	Funktionen em Intervall a	Einstellungen	Datentransfer	Leica
01	n <u>*</u> 0	m 📩 10 s	×			
COM2: D	ISTO pro 4		<u> </u>	<mark>€····</mark> Expe	erte	?

Hier kann eingestellt werden, ob und in welchem Zeitintervall DISTO online Messungen auslösen soll. Dies kann für Überwachungsaufgaben verwendet werden.

Automatisch Messung im folgendem Intervall auslösen

Hier kann das Intervall der Messungen eingestellt werden. Das mögliche Intervall muß zwischen 5 Sekunden und 23h 59min 59 sec liegen, andere Werte werden von DISTO online nicht akzeptiert. Ist das Feld deaktiviert, so werden von DISTO online keine Messungen ausgelöst.

Das Messintervall beginnt mit jeder Änderung der Messzeit neu.

Die Seite Einstellungen

benden	Information	Messprotok	oll Funk	tionen Einste	ellungen [Leica	
-Dezima	altrennzeichen	Beispiel		3.1415		Änderi	n
Kommu	unikation mit a STO online imr	nderen Progr ner im Vorder	ammen grund				
🗌 Bei	m Start autom	atisch Micros	oft Excel	starten.			
🗌 Bei	m Start autom	atisch folgen	des Progr	amm starten:			
1							
Fernste	euerung - Mes	sungen auslo	isen	Chitt	Alt	Tasta	
Fernste Funkt Einze	euerung - Mes tion Imessung	sungen auslo	isen Strg	Shift	Alt	Taste F8	
Fernste Funk Einze Minim	euerung - Mes tion Imessung ummessung	sungen auslo	isen Strg	Shift	Alt	Taste F8 F9	
Fernste Funk Einze Minim Maxin	euerung - Mes tion Imessung iummessung nummessung	sungen auslo	isen Strg	Shift		Taste F8 F9 F9	
Fernste Funk Einze Minim Maxin Daue	euerung - Mes tion Imessung iummessung nummessung rmessung	sungen auslic	isen	Shift		Taste F8 F9 F9 F10	
Fernste Funkl Einze Minim Maxin Daue Laser Protei	euerung - Mes tion Imessung iummessung nummessung ein/aus ein/aus	sungen auslo	isen Strg	Shift		Taste F8 F9 F9 F10 F11 E12	
Fernste Funk Einze Minim Maxin Daue Laser Proto	euerung - Mes tion Imessung nummessung nummessung rmessung ein/aus koll -> Sender	sungen auslo	Strg	Shift		Taste F8 F9 F9 F10 F11 F12	
Fernste Funk Einze Minim Maxin Daue Laser Proto	euerung - Mes tion Imessung nummessung nummessung rimessung ein/aus koll -> Sender	sungen auslo	isen Strg			Taste F8 F9 F9 F10 F11 F12	

Dezimaltrennzeichen

Einige Programme benötigen den Punkt als Dezimalpunkt, andere benötigen das Komma als Dezimaltrennzeichen. Hier kann eingestellt werden, welches Zeichen als Dezimalpunkt verwendet werden soll

DISTO online immer im Vordergrund

Ist dieser Schalter aktiv, so bleibt das Programm DISTO online immer im Vordergrund, auch wenn andere Programme aktiv sind.

Beim Start automatisch Microsoft Excel starten

Ist dieser Schalter aktiv, so wird beim Start von DISTO online automatisch Microsoft Excel gestartet.

Beim Start automatisch folgendes Programm starten:

Ist dieser Schalter aktiv, so wird beim Start von DISTO online automatisch das gewählte Programm gestartet. Das zu startende Programm selbst kann durch die Schaltfläche [...] gewählt werden.

Fernsteuerung – Messungen auslösen

DISTO online beobachtet fortlaufend Ihre Computertastatur. Wird eine dieser eingestellten Tastenkombinationen gedrückt, so wird die entsprechende Aktion ausgeführt. Dies funktioniert auch, wenn DISTO online nicht das aktive Programm ist.

Die Seite Datenübertragung

DISTO	online 2.0					
Senden	Information	Messprotokoll	Einstellungen	Datentransfer	Leica	
DISTO	konfigurieren					
Der DI Messk verwal werder	STO unterstü odierungen. D tet und in den n	tzt benutzerdefini)iese können hiel DISTO geladen	erte k r	odierungen		
Der DI Lande:	STO kann mit ssprache gela	: einer zusätzliche iden werden.	en	Sprache		
DISTO	Datenspeich	er				
Alle Da	tensätze des l	DISTO löschen.		Löschen!		
⊖ Alle ⊙ Die	Datensätze t Datensätze v	ransferieren von bis transferier	en	Transfer!		
von	1	bis 10				
OM2: D	ISTO pro 4		۲	Einfac	:h	?

Diese Seite erscheint nur, wenn ein DISTO der neueren Generation (DISTO pro^4) an den Computer angeschlossen ist.

Kodierungen...

Diese Schaltfläche startet einen Dialog mit dem die Benutzerkodierungen des DISTO verwaltet, gespeichert und in den DISTO geladen werden können.

Sprache...

Diese Schaltfläche startet den Windows Datei öffnen Dialog mit dessen Hilfe Sie eine Sprachdatei für den DISTO auswählen können. Wenn Sie den Dialog mit [OK] bestätigen, so wird die Sprache in den DISTO geladen.

Löschen!

Diese Schaltfläche löscht unwiderruflich alle Messungen in dem DISTO Datenspeicher.

Transfer!

Mit dieser Schaltfläche können alle oder nur bestimmte Datensätze des DISTO nach DISTO online geladen werden. Die Daten werden im Messprotokoll mitprotokolliert, und gegebenenfalls an ein weiteres Programm gesendet. Dazu muß aber die Option "An eine feste Eingabeposition senden" aktiviert sein.

	Code A	Code B	Code C
	Flur	Wand	Länge
2	Dusche	Türe	Breite
3	WC	Fenster	Höhe
1	Bad	Decke	Diagonal
5	Küche	Boden	Schrägdi
6	Essen	Leibung	links
7	Wohnen	Nische	rechts
3	Zimmer	Vorsprun	unten
9	Kind	Säule	mitte
10	Eltern	Kamin	oben
1	Büro	Sockel	aussen
12	Gast	Offnung	innen
13	Galerie	Stufe	Nord
14	Speicher	Schwelle	Ost
15	Keller	Sturz	Süd
16	Treppe	Brüstung	West
17	Terrasse	Kniestoc	Dicke
18	Balkon	Badewann	Fläche
19	Terasse	Waschbec	Volumen
20	Garage	Rolladen	Dreieck

DISTO Benutzerkodierungen verwalten

Kodierungen laden

Diese Schaltfläche öffnet einen Windows "Datei öffnen" Dialog mit dem Sie gespeicherte Kodierungen laden können.

Kodierungen speichern

Diese Schaltfläche öffnet einen Windows "Datei speichern unter" Dialog mit dem Sie die aktuellen Kodierungen unter einem beliebigen Namen speichern können.

Zu dem DISTO senden

Diese Schaltfläche startet den Transfer der angezeigten Kodierungen. Der Fortschritt wird dabei durch einen Fortschrittsbalken angezeigt. Trennen Sie während des Transfer nicht die Verbindung zu Ihrem DISTO!

Editieren von Kodierungen

Doppelklicken Sie langsam auf eine Zelle. Diese schaltet dann in den Edit Modus, und sie können die Kodierung verändern. Mit [Enter] bestätigen Sie dann die Änderung. Beachten Sie, daß eine Kodierung maximal 8 Zeichen lang sein kann.

Löschen von Kodierungen

Selektieren Sie eine oder mehrere Zeilen und drücken Sie die [DEL] Taste Ihrer Tastatur. Die selektierten Kodierungen werden gelöscht.

Die Seite Leica



Hier werden interessante Informationen über DISTO online angezeigt. Sie können auch direkt auf die Hyperlinks klicken, es wird dann automatisch Ihr Browser gestartet, und Sie werden dann direkt auf die entsprechende Homepage geschaltet.

Problembehebung

DISTO online findet keinen Leica **DISTO**

Kann COMx: nicht öffnen. Der Port ist belegt oder nicht vorhanden.

Meldet DISTO online in der Seite Information nur solche Zeilen so sind folgende Fehler denkbar.

Die Schnittstelle COM1, 2 etc. ist tatsächlich nicht vorhanden. Überprüfen Sie das gegebenenfalls in ihrem BIOS Setup des Rechners.

Die Schnittstelle COM1,2 etc. wird von einem anderem Programm belegt. Das könnte z.B. ein Treiber für ein Modem sein, ein Treiber für eine Maus, ein Synchronisationsprogramm für ein Palm,Psion oder Windows CE Organizer etc. Überprüfen Sie, ob Sie ein solches Programm installiert haben, und konfigurieren Sie es so, daß die Schnittstelle freigegeben wird, oder deinstallieren Sie das entsprechende Programm.

Port COMx: geöffnet. Suche nach DISTOs...kein DISTO gefunden.

Dieser Fehler kann verschiedene Ursachen haben.

Es ist kein DISTO an dieser seriellen Schnittstelle angeschlossen.

Die Kabelverbindung zwischen DISTO und PC könnte fehlerhaft sein, überprüfen Sie das Datenkabel.

Die Schnittstellenparameter des DISTOS entsprechen nicht den Werkseinstellungen von Leica. Stellen Sie die Schnittstellenparameter wieder auf die Werkseinstellungen zurück, konsultieren Sie dazu das Handbuch zu Ihrem DISTO.

DISTO online meldet "Ihre Systemdateien sind veraltet..."

Auf Ihrem System sind veraltete Systemdateien installiert, d.h. Sie benutzen eine der ersten Versionen von Windows 95, oder von Windows NT 4.0. Sie können nun folgendermaßen die Systemdateien aktualisieren:

Installieren Sie den Microsoft Internet Explorer 5.x oder höher. Die Installation dieses Programmes aktualisiert auch die meisten Systemdateien ihres Computers.

Installieren Sie das Installationsprogramm für die maximale Installation von DISTO online, dann werden auch die nötigen Systemdateien aktualisiert. Sie finden das Installationsprogramm entweder auf <u>http://www.disto.com</u> und auf <u>http://www.elcovision.com</u>

Glossar

DISTO GSI

Der Leica DISTO mit dem seriellen "Geo System Interface". Dieses unterscheidet sich geringfügig von einer RS232 Schnittstelle. Der DISTO GSI funktioniert in der Regel, aber nicht immer, mit PCs.

Die Werkseinstellungen für die serielle Schnittstelle lauten:

2400 Baud, 7 Datenbit, 1 Stopbit, gerade Parität

DISTO memo²/pro²

Der DISTO auf der Basis des DISTO basic.

Die Werkseinstellungen für die serielle Schnittstelle lauten:

9600 Baud, 7 Datenbit, 1 Stopbit, gerade Parität

DISTO pro4

Der DISTO der neuesten Generation. Die Werkseinstellungen für die serielle Schnittstelle lauten: 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, keine Parität

DISTO RS232

Der erste Leica DISTO mit einer seriellen Schnittstelle für PCs. Baugleich mit dem DISTO GSI.

Die Werkseinstellungen für die serielle Schnittstelle lauten:

2400 Baud, 7 Datenbit, 1 Stopbit, gerade Parität

Index

D

Datenformat 3, 17-18

Е

Eingabeposition 15–17, 27 Einstellungen 2, 6, 22, 26

F

Fadenkreuzsymbol 8, 17

I

Installation 1–2, 32 Intervall 11, 25

Κ

Kabelverbindung 31

L

Laser 7, 15

Μ

Messprotokoll 4–5, 16–17, 23–24, 27 Microsoft Excel 1, 5–6, 23, 26

S

Schnittstellenparameter 10, 31 Sendestring 9, 18 Sprache 12, 27

W

Werkseinstellungen 2, 22, 31