

# Anwenderanleitung

## Ein-Mann Nivelliergerät Laserplane® 125



1. Gerät aus dem Transportkoffer nehmen.
2. Sind betriebsbereite Batterien im Gerät?
3. Gerät auf das Stativ schrauben und Dosenlibelle einspielen.
4. Gerät einschalten.  
Blinkt die Nivellieranzeige, ist das Gerät nicht im Selbstnivellierbereich und muß nachjustiert werden.

**HERBERT KREITEL**  
**Feinmechanische Werkstätten**  
Vermessungs-, Navigations-  
und Kontrollinstrumente  
Inh. Norbert Kreitel  
Taunusstrasse 30  
53119 Bonn  
Germany

Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60  
Fax +49 (0) 2 28 69 74 93  
[www.kreitel-vermessungsgeraete.de](http://www.kreitel-vermessungsgeraete.de)  
[info@kreitel-vermessungsgeraete.de](mailto:info@kreitel-vermessungsgeraete.de)

 **Spectra-Physics**  
**LASERPLANE**

Spectra-Physics GmbH, Siemensstrasse 20  
W-6100 Darmstadt, Tel.: 0 61 51-70 80  
Fax: 0 61 51-7 50 00, Tx: 419 471 spda d