

Anwenderanleitung Laser-Nivelliersystem Modell L500C



1. Gerät aus dem Transportkoffer nehmen.
2. Sind betriebsbereite Batterien im Gerät?
3. Gerät auf das Stativ schrauben und Dosenlibelle mittels der Fußschrauben einspielen.
4. Gerät einschalten.
Blinkt die Nivellieranzeige, ist das Gerät nicht im Selbstnivellierbereich und muß nachjustiert werden.

HERBERT KREITEL

Feinmechanische Werkstätten

Vermessungs-, Navigations-
und Kontrollinstrumente
Inh. Norbert Kreitel
Taunusstrasse 30
53119 Bonn
Germany

Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60
Fax +49 (0) 2 28 69 74 93
www.kreitel-vermessungsgeraete.de
info@kreitel-vermessungsgeraete.de



**SPECTRA[®]
PRECISION**

Spectra Precision GmbH
Siemensstrasse 20 · 64289 Darmstadt
Tel. 0 61 51-70 8-40 · Fax 70 82 61
www.spectraprecision.com

