


Anwenderanleitung

Pocket Level™ Detektor Modell 2077



1. Ist eine betriebsbereite Batterie im Pocket Level™?
2. Pocket Level™ einschalten:
 - 1 mal drücken (Symbol Haus) kurze Distanz (bis ca. 3 m).
 - Erneutes Drücken für normale Distanz.
 - Pocket Level™ ausschalten; ON ca. 1,5 Sekunden drücken.
 - Wird der Pocket Level™ nicht eingesetzt, schaltet er automatisch nach ca. 8 Minuten ab.

Symbole im Höhenanzeigefenster:



Für kurze Distanz, weniger als 3 m.



Batterie leer.



Ton eingeschaltet.



LaserLevel außerhalb des Selbstnivellierbereiches.
Wird zusätzlich durch eine monotone Tonfolge signalisiert.

HERBERT KREITEL **Feinmechanische Werkstätten**

Vermessungs-, Navigations-
und Kontrollinstrumente

Inh. Norbert Kreitel

Taunusstrasse 30

53119 Bonn

Germany

Tel. +49 (0) 2 28 65 47 60

Fax +49 (0) 2 28 69 74 93

www.kreitel-vermessungsgeraete.de

info@kreitel-vermessungsgeraete.de



Spectra-Physics

LASERPLANE